


FICHE DESCRIPTIVE REMPLACEMENT CONVERTISSEUR 144 LEDS 3000K



1 – Défaire le convertisseur
Défectueux



2 – Retirer le picot à l'aide d'une pince



3 – Placer le picot sur le ruban
Attention au sens du picot pointes
Coté ruban



4 – Replacer le nouveau convertisseur